

# **REGULAMIN KORZYSTANIA Z POJAZDU**

## **RUCH POJAZDU**

1. Kierować pojazdem może jedynie osoba powyżej 26 roku życia i posiadająca ważne prawo jazdy kat. B co najmniej 3 lat.
2. Podczas jazdy pojazdu wszystkie osoby bezwzględnie muszą znajdować się na miejscach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
3. Korzystający z pojazdu winien poruszać się po drogach dostosowanych do przemieszczania się pojazdami mechanicznymi, z uwzględnieniem rozmiarów i wagi pojazdu.
4. Należy zwracać szczególną uwagę na przejazd pod przeszkodami umieszczonymi nad drogą na wysokości poniżej 3 m,
5. Należy zwracać szczególną uwagę podczas poruszania się pojazdem po drogach miejskich lub o dużym natężeniu ruchu z uwagi na szerokość pojazdu 2,35 m.
6. Zabrania się poruszania po mostach, wiaduktach lub innej infrastrukturze drogowej przeznaczonej dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t.
7. Przed przystąpieniem do korzystania z pojazdu należy bezwzględnie zapoznać się z dostępnym w pojeździe wyposażeniem i w razie wątpliwości zapytać osoby wskazane przez wynajmującego o zasady korzystania z pojazdu.
8. Zabrania się przekraczania prędkości 120 km/h.
9. Należy korzystać jedynie z sieciowych stacji benzynowych (np. Shell, Orlen, BP itp.) i tankować paliwo zgodne z silnikiem w jaki wyposażony jest pojazd.
10. Zabrania się pozostawiania pojazdu poza miejscami specjalnie do tego przeznaczonymi i korzystania z zasilania elektrycznego nieprzeznaczonego dla pojazdów typu CAMPER.
11. Zabrania się przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu wynoszącej 3,5 t.

## **WYPOSAŻENIE**

1. W trakcie jazdy należy zabezpieczyć wszelkie przedmioty znajdujące się wewnątrz pojazdu uniemożliwiając ich swobodne poruszanie się.
2. W trakcie jazdy wszelkie szuflady, szafki i schowki znajdujące się wewnątrz pojazdu powinny być zamknięte i zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem.
3. Podczas jazdy drzwi lodówki należy zaryglować w celu uniemożliwienia ich swobodnego otwierania.
4. Zasilania 230V należy używać wyłącznie podczas postoju pojazdu i podłączenia samochodu do zewnętrznej sieci zasilającej.
5. Zasilania 12V należy używać podczas pracy silnika i w trakcie jazdy.
6. Gazu z butli zabrania się używać podczas jazdy pojazdu. Przed przystąpieniem do korzystania z gazu należy sprawdzić sprawność komina wentylacyjnego oraz upewnić się, że butla z gazem oraz wszelkie zawory są odkręcone
7. Zabrania się używania gazu podczas postoju na stacjach benzynowych.
8. Podczas stwierdzenia nieszczelności instalacji gazowej należy niezwłocznie zakręcić butlę gazową i wszystkie zawory, unikać używania otwartego ognia i instalacji elektrycznej oraz niezwłocznie powiadomić wynajmującego o stwierdzonej nieprawidłowości.
9. Należy sterować temperaturą pomieszczenia unikając przegrzania pomieszczenia lub narażenia wyposażenia pojazdu na uszkodzenie w wyniku oddziaływania zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury.
10. Wartości umieszczone na sterowniku temperatury odpowiadają następującym wartościom temperatury:
11. 1=15°C, 2=18°C, 3=22°C, 4=24°C, 5=27°C
12. symbole 60° i 40° służą do ogrzewania jedynie wody bieżącej w pojeździe, zaś symbole

przedstawiające płomień służą do ogrzewania powietrza wewnątrz pojazdu.

13. W przypadku korzystania z bagażnika rowerowego należy przed każdym rozpoczęciem jazdy upewnić się, że rowery są prawidłowo zabezpieczone.

### **TELEFONY ALARMOWE**

1	Numer alarmowy .....	112
2	Policja.....	997
3	Pogotowie ratunkowe.....	999
4	Straż Pożarna .....	998
5	Assistance .....	